

ИНСТРУКЦИЯ К ПУСКОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ПУ) ДЛЯ ВЫСТРЕЛОВ «МОСКИТ»

РАЗНОВИДНОСТИ ПУ:

- гильза для ГП25;
- гильза для ГП30;
- гильза Универсальная (другие марки гранатометов);
- ствол для гранатометов производства СтрайкАрт;
- подствольный гранатомет М-стайл;
- подствольный гранатомет АК-стайл;
- гранатомет Малыш.

ОПИСАНИЕ ПУ

Электрические гильзы и ствол выполнены из композитных материалов: алюминиевый сплав, пластик повышенной прочности и стали (донца универсальной гильзы и гильзы для ГП30).

М-стайл состоит из съемной металлической гильзы-ствола, пластикового корпуса с креплением под RIS-планку.

АК-стайл состоит из съемной металлической гильзы-ствола, пластикового корпуса с креплением на штатные крепежные места АК74/100.

Малыш 2.0 состоит из съемной металлической гильзы-ствола, пластикового корпуса.

Все ПУ Москит оборудованы несъемным Li-Po аккумулятором 3.7V, поставляются вместе с модулем заряда со световой индикацией и проверочным донцем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание! Использование пиротехники разрешено только на специально оборудованных площадках вдали от жилых строений.

1. Наденьте баллистические очки и перчатки. Убедитесь, что поблизости нет людей без средств защиты органов зрения.

2.1. Для гильз. Извлеките ПУ из транспортировочной коробки, установите ПУ в подствольный гранатомет соответствующей модели.

2.2. Для М-стайла. Извлеките ПУ из транспортировочной коробки, снимите винты крепления на корпусе ПУ, установите ПУ на RIS-планку пневматического оборудования, установите винты обратно и закрепите их. Для установки вам понадобится шестигранник 2.5мм.

2.3. Для АК-стайла. Извлеките ПУ из транспортировочной коробки, установите ПУ на пневматическое оборудование согласно инструкции по ссылке qr-кода.



3. Проверьте центральный контакт на отсутствие загрязнения или окисления. В случае выявления загрязнения устранили его.

Рекомендуется протереть центральный контакт сухой тканью каждые 3-4 выстрела.

4. Зарядите выстрел с дульной стороны. Убедитесь, что выстрел уперся в донце с центральным контактом.

5. Направьте ПУ в сторону цели и произведите выстрел. **РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать активную защиту органов слуха.**

6. В течение суток после использования ПУ необходимо очистить ствол и контактную площадку от продуктов сгорания и каких-либо загрязнений. Очищать следует влажными и сухими салфетками.

7. Особенность установки в гранатомет ГП25. Для установки гильзы Москит ГП25 в гранатомет ГП25 D-boys необходимо расточить основание ствола гранатомета до диаметра 42мм глубиной 60мм.

8. Особенность установки ствола Москит в корпус гранатомета АК-стайл Тюльпан и Чекист. Требуется доработка корпуса АК-стайл. Необходимо вырезать место для разъема зарядки ствола Москит.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если после нажатия на спусковой крючок выстрел не произошел:

Для гильз: при опущенном спусковом крючке гранатомета извлеките гильзу. Открутите нарезной ствол гильзы от основания. **ВАЖНО!** *Запрещается нажимать на центральную кнопку гильзы.* Продавите выстрел по нарезам ствола. Убедитесь в отсутствие посторонних предметов, загрязнений или влаги на центральном контакте. При необходимости очистите. После чего установите ствол обратно и повторите процедуру загрузки изделия в ствол.

Для гранатометов Москит АК-стайл, М-стайл, Малыш: при опущенном спусковом крючке необходимо вытащить выстрел с помощью инструмента (мультиут или острогубцы). Убедитесь в отсутствие посторонних предметов, загрязнений или влаги на центральном контакте. При необходимости очистите. После чего повторите процедуру загрузки изделия в ствол.

- Следует убедиться в отсутствие загрязнений или влаги на донце пиротехнического изделия.

ВНИМАНИЕ! *Запрещается смотреть в ствол ПУ при установленном выстреле.*

- Попробуйте повторить с другим выстрелом. В случае сработки другого выстрела несработавший следует обменять в магазине на новый или утилизировать согласно инструкции к пиротехническому изделию.

Если следующий выстрел также не сработал:

- Проверьте работоспособность ПУ.

Работоспособность ПУ можно проверить визуально вставив проверочное (поставляется в комплекте) или отстреленное донце пиротехнического выстрела Москит.

При нажатии на спусковой крючок внутри донца должна образоваться электрическая дуга. **ВНИМАНИЕ!** *Запрещается нажимать на спусковой крючок, если в стволе отсутствует проверочное или отстреленное донце. Электрическая дуга в этом случае не появится!!!* Если электродуга появляется моментально, ПУ исправно. Если электродуга появляется с задержкой, рекомендуется снять статическое напряжение с центрального контакта.

Для этого необходимо одновременно прикоснуться пальцами к центральному контакту и к стенке ствола металлической гильзы. Такое статическое напряжение появляется в ходе транспортировки ПУ и не является признаком технической неисправности. Если электродуга появляется урывками, то требуется зарядка ПУ. Если электродуга не появляется, возможно аккумулятор ПУ разряжен и требуется его зарядка. См. пункт «ЗАРЯДКА ПУ».

ЗАРЯДКА ПУ

Время полной зарядки аккумулятора - 30 минут.

Зарядка ПУ осуществляется с помощью модуля заряда со световой индикацией (поставляется в комплекте). Разъем для его подключения у Гильз находится в донной части гильзы, у гранатометов М-стайл и АК-стайл перед спусковым крючком, у гранатомета Малыш 2.0 в верхней части корпуса. Далее подсоединить модуль заряда к гильзе и через разъем micro USB подключить к сетевому адаптеру электросети.

На модуле заряда имеется индикация: красная – идет заряд, синяя (или зеленая) – аккумулятор полностью заряжен, индикация отсутствует – заряд не происходит.

ХРАНЕНИЕ ПУ

Хранить в сухом помещении при температуре выше +10° С и относительной влажности ниже 80%.

ВАЖНО! *Запрещается хранить и транспортировать ПУ со снаряженным выстрелом.*

ВАЖНО! *Перед длительным хранением (более 3х месяцев) необходимо полностью зарядить аккумулятор.*