

Инструкция по эксплуатации

Комментарии к изображениям на разворотах инструкции, слева направо, сверху вниз

0. Аккумулятор и зарядное устройство

- 0.1. Зарядное устройство
- 0.2. Для зарядки установите аккумулятор в гнездо по стрелке

1. Наименование частей

- 1.1. Дуло (muzzle)
- 1.2. Мушка (front sight)
- 1.3. Затворная рама (cocking lever)
- 1.4. Целик (rear target sight)
- 1.5. Жажим затворной рамы (gun body release lock)
- 1.6. Переводчик огня (shot state adjust button)
- 1.7. Tактическая планка (rail)
- 1.8. Предохранитель (safety)
- 1.9. Курок (trigger)
- 1.10. Кнопка сброса магазина (magazine safety)
- 1.11. Магазин (magazine)
- 1.12. Шомпол (cleaning rod)

2. Безопасность

- 2.1. Используйте предохранитель, когда пистолет не используется. Для этого нажмите на кнопку фиксатора и опустите флажок предохранителя вниз. Для стрельбы поднимите флажок предохранителя вверх.
- 2.2. Для стрельбы используйте указательный палец
- 2.3. Никогда не кладите палец на курок до момента, когда вы готовы стрелять

3. Установка аккумулятора

- 3.1. Нажмите (отведите назад) жажим затворной рамы (рис. 1), сдвиньте затворную раму верх и вперед.
- 3.2. Вставьте аккумулятор в гнездо пистолета по стрелке (рис. 2)
- 3.3. Отведя назад жажим затворной рамы, аккуратно установите затворную раму на место (рис. 3), верните жажим на место. Если всё сделано правильно, затворная рама должна быть надежно зафиксирована.

4. Переключение режимов огня

- 4.1. Переводчик огня (для переключения режимов стрельбы с одиночного на автоматический) (рис. 1)
- 4.2. Никогда не кладите палец на курок до момента, когда вы готовы стрелять и когда меняете режим стрельбы.
- 4.3. Положение переводчика огня №1 (переводчик поднят кверху) – одиночный режим огня
- 4.4. Положение переводчика огня №2 (переводчик опущен вниз) – автоматический режим огня

5. Магазин

- 5.1. Рис. 1. Нажмите кнопку сброса магазина для извлечения магазина
- 5.2. Рис. 2. Зарядите магазин 6мм пластиковыми шарами
- 5.3. Рис. 3. Вставьте заряженный магазин в пистолет до щелчка.
- 5.4. Путем вращения шестерни хоп-апа вы можете регулировать траекторию полета шара.
- 5.5. Вращая шестерню добейтесь траектории, при которой шар летит горизонтально максимально возможную дистанцию.
- 5.6. Производитель не несет ответственности за проблемы, связанные с использованием некачественных шаров.
- 5.7. Никогда не используйте поврежденные или загрязненные шары, а также шары с земли, даже если они кажутся чистыми.
- 5.8. Хоп-ап, ствол, клапан, место подачи шаров в ствол, шестерни, поршень и воздушная камера, мотор

6. Стрельба

- 6.1. Рис. 1. Переведите переводчик огня на требуемый вариант огня (полу- или автоматический огонь)
- 6.2. Рис. 2. Для стрельбы поднимите флажок предохранителя вверх.
- 6.3. Рис. 3. Нажмите на курок для стрельбы

7. Устранение засоров

- 7.1. Рис. 1. *Очистка ствола.* Используйте шомпол. Отрежьте хлопчатобумажную ткань (ширина 10мм, длина 25-30 мм), вставьте её в специальную прорезь на шомполе и накрутите. Вставьте в ствол и прочистите его.
- 7.2. Рис. 2. *Удаление застрявшего шара.* Вставьте шомпол в ствол скошенной частью вперед и удалите застрявший шар.
- 7.3. Рис. 3. *Небольшая настройка мотора.* Только если шум работы мотора становится громче после длительного использования, произведите большую настройку как показано на рисунке, используя шестигранный ключ.

8. ВАЖНО

- 8.1. Модель предназначена для использования только лицами старше 18 лет
- 8.2. При стрельбе всегда носите защитные очки
- 8.3. Нормативной документацией допускается использование аккумуляторов напряжением только 7.2В
- 8.4. Не стреляйте в людей и животных
- 8.5. Для вынимания аккумулятора используйте специальный механизм, который извлекает аккумулятор из пистолета. Он расположен левее ствола.
- 8.6. Не давите на кнопку сброса магазина с силой, а также не нажимайте на кнопку, если магазин не вставлен в пистолет.
- 8.7. Нажимайте на курок плавно, без резких движений.
- 8.8. Использование модели на морозе увеличивает износ деталей и повышает риск поломки