

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пиротехническое изделие бытового назначения

Ручная граната страйкбольная X17, X17A.

ТУ 20.51.14-001-50322619-2024

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Область применения: Изделия пиротехнические бытового назначения (X17, X17A.) (далее изделие) используется на специальных, игровых площадках, оборудованных для проведения военно-спортивных и командно-тактических игр. Изделия предназначены для имитации взрыва осколочной гранаты и условного поражения живой силы противника.

После задействия происходит задержка от 2 до 2,5 секунд, после чего происходит взрыв и разбрасывание элементов, имитирующих осколки, в радиусе 10м, максимальный радиус разлета осколков не превышает 30м.

Инструкция по применению: извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие, оно не должно иметь механических повреждений, нарушения целостности конструкции. Взять изделие в руку запалом с чекой вверх. Обхватите изделие ладонью, так что бы предохранительный рычаг плотно прилегал к корпусу изделия. Разогните усики чеки (шплинта). Для задействия, с усилием дернуть кольцо чеки и незамедлительно бросить изделие в намеченное место. Срабатывание изделия определяется громким хлопком и разбросом элементов, имитирующих осколки.

ВНИМАНИЕ!!! Запрещается отпускать предохранительную скобу перед броском!!! Так же запрещается оставлять изделие в руке после извлечения кольца с чекой !!!

Опасные факторы: разбрасываемые пожароопасные элементы конструкции, акустическое излучение.

Радиус опасной зоны – не более 30м.

Класс опасности: III

Хранить и эксплуатировать при температуре от -30°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Запрещается:

- применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопалые перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора;
- брать в руки несработавшее изделие ранее чем через 10 мин;
- использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений;
- разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией;
- продавать и применять лицам моложе 18 лет;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями;
- хранить изделия вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня;

Хранение

Хранить в упаковке изготовителя в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов, при температуре не выше +30°C, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Транспортирование

Транспортировать любым видом транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Указания по утилизации

Утилизировать изделия, хранящиеся без упаковки, отказавшие в работе, с повреждениями и с истекшим сроком годности. Утилизировать изделия с бытовыми отходами после выдержки в воде в течении 24 часов.

Изготовлено в России.

Изготовитель – ООО «ДИКОЕ ПОЛЕ»,

140501, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЛУХОВИЦЫ, Г. ЛУХОВИЦЫ, УЛ.
ПУШКИНА, СТР.19А, ОФИС 19.



Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»

Годен до: (___/___/ 20___),

Количество 50 шт.