

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАШКА ДЫМОВАЯ СТРАЙКБОЛЬНАЯ ШД100, М83 90, М83 130 ТУ20.51.14-028-17631590-2021

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Изделия пиротехнические бытового назначения ШД100, М83 90, М83 130 (далее изделия) предназначены для постановки дымовой завесы при проведении групповых военно-спортивных игр, реконструкции исторических событий и в учебных целях. После задействования происходит задержка от 3 до 5 секунд. После чего происходит выделение белого дыма от 40 до 100 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ШД100)

Извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие. Оно не должно иметь механических повреждений, подтеков, нарушения целостности конструкции. Для инициации (задействования) необходимо поджечь замедлитель с любого из двух торцов изделия и сразу же бросить изделие в намеченное место на расстояние не менее 10 метров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (М83 90, М83 130)

Извлечь изделие из упаковки. Осмотреть изделие. Оно не должно иметь механических повреждений, подтеков, нарушения целостности конструкции. Для инициации (задействования) необходимо разогнуть (распрямить) концы шплинта с противоположной от кольца стороны, прижать скобу к корпусу изделия и выдернуть чеку за кольцо. Бросить изделие в намеченное место на расстояние не менее 10 метров. Задействование изделия происходит при броске. Скоба под действием пружиненного ударника отделяется от корпуса гранаты освобождая ударник. Ударник бьет по капсуле и происходит воспламенение замедлителя. Момент инициации сопровождается громким хлопком и выделением белого дыма.

ВНИМАНИЕ! ОГНЕОПАСНО!

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ: разбрасываемые пожароопасные элементы (искры), акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия не более 140 дБА.

РАДИУС ОПАСНОЙ ЗОНЫ – 5 м.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: III

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять, производить любые манипуляции по подготовке к задействованию без защитных средств (очки, маска, наушники, полнопалые перчатки), вне специально оборудованного игрового поля (площадки), без надзора инструктора; держать изделие в руках после инициации более 2 секунд; брать в руки несработавшее изделие ранее чем через 15 мин; использовать вблизи пожароопасных конструкций и сооружений; разбирать и производить любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; продавать и применять лицам моложе 18 лет; использовать изделия с истекшим сроком годности, видимыми дефектами и повреждениями; бросать изделие в людей и на легковоспламеняющиеся поверхности; хранить вблизи от электронагревательных приборов и источников открытого огня; применять в помещениях.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Беречь от влаги. Хранить и эксплуатировать изделия следует при температуре от 0°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Хранить и транспортировать изделия следует в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортировать изделия любым видом транспорта с соблюдением действующих Правил перевозок для данного вида транспорта.

УТИЛИЗАЦИЯ. Уничтожение непригодных к применению изделий и изделий с истекшим сроком годности производится сжиганием на изолированном участке удаленном от строений не менее чем на 200 метров с соблюдением правил пожарной безопасности. Сжигание изделий производится в яме вырытой в земле. Изделия в количестве более 100 штук помещают в яму, заливают горячей жидкостью и дистанционно поджигают. Хранение шлаков производят закапыванием.

Сведения об изготовителе: изготовлено в России.

Изготовитель – ООО «Страйком» г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 23, корп. 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

Голен до: 30 октября 2024г